

Nova cena:690,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Manje muke oko ce?enja, više vremena za ?ist dom! Kanta za brisko mop od 10 L sa cediljkom omogu?ava ispiranje i ce?enje odgovaraju?eg mopa na jednom mestu. Ru?ka olakšava prenošenje, a oblikovani izliv pražnjenje posle ?iš?enja.





Opis

Kanta sa cediljkom za brisko mop 10 L – prakti?na pomo? pri pranju podova

Pripremite vodu, isperite mop i ocedite višak te?nosti u istoj kanti. Crvena kanta sa sivom cediljkom namenjena je svakodnevnom vlažnom ?iš?enju podova odgovaraju?im brisko mopom. Cediljka omogu?ava ce?enje pritiskom mopa, bez ru?nog uvrtanja njegovih vlakana.

Zapremina od 10 litara pruža prostor za rastvor za ?iš?enje, dok ru?ka služi za prenošenje kante izme?u prostorija. Oblikovani izliv usmerava vodu pri pražnjenju. Pogodna je za održavanje podova u doma?instvu i manjim poslovnim prostorima, uz primenu sredstva i na?ina ?iš?enja prilago?enog podnoj oblozi.

Namena / Prednosti:

- Ispiranje i ce?enje mopa na jednom mestu.
- Cediljka za kontrolu koli?ine vode na odgovaraju?em mopu.
- Ru?ka za prenošenje i izliv za lakše pražnjenje.
- Plasti?na površina koja se može isprati posle upotrebe.

Tehni?ke karakteristike

- Vrsta proizvoda: kanta sa cediljkom za brisko mop.
- Zapremina: 10 L.
- Dimenzije (D × Š × V): 37 × 28 × 27 cm.
- Težina: 0,53 kg.
- Materijal: plastika.
- Boja prikazanog proizvoda: crvena kanta, siva cediljka i ru?ka.
- Oprema prikazana na proizvodu: cediljka, ru?ka i oblikovani izliv.
- Kompatibilnost: brisko mop ?ija glava po obliku i veli?ini odgovara cediljci.

Uputstvo za upotrebu

1. Postavite kantu na ravnu i stabilnu površinu i proverite da je cediljka pravilno pri?vrš?ena.
2. Sipajte vodu i sredstvo za ?iš?enje prema uputstvu na njegovoj ambalaži. Ostavite dovoljno prostora za uranjanje mopa i ce?enje.
3. Potopite vlakna odgovaraju?eg mopa, zatim ga stavite u cediljku i ravnomerno pritisnite. Ne koristite prekomernu silu.
4. O?istite pod u skladu sa preporukama proizvo?a?a podne obloge. Za površine osetljive na vlagu dobro ocedite mop.
5. Menjajte zaprljanu vodu po potrebi. Posle rada pažljivo ispraznite kantu preko izliva.

Održavanje i ?uvanje

Posle upotrebe isperite kantu i cediljku ?istom vodom i ostavite ih da se osuše. Po potrebi koristite blago sredstvo i meku krpu. Izbegavajte abrazivno ribanje i izvore jake toplote. Pre slede?e upotrebe proverite ru?ku, pri?vrš?enje cediljke i stanje plastike.

Napomene za pravilnu upotrebu

Ne mešajte razli?ita sredstva za ?iš?enje. Ne ostavljajte napunjenu kantu dostupnu maloj deci. Prosutu vodu odmah uklonite zbog mogu?nosti klizanja. Nije potvr?ena kompatibilnost sa svim vrstama mopova; proverite dimenzije i oblik glave pre kupovine. Mop nije naveden kao deo ovog artikla.

PRODAJA I DISTRIBUCIJA:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savi? - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
mob: 063 8 333 666
e-mail: prodaja@europlast.co.rs

© Europlast