



Nova cena:119,99 RSD

Prodajna cena sa popustom

Mikrofiber krpa za svakodnevno brisanje površina, dimenzija 40 × 40 cm. Boja: svetlo zelena. Namenjena ?iš?enju i održavanju površina.

Opis

UNIVERZALNA MIKROFIBER KRPA 40X40cm

Krpe i krpe za ?išc?enje od mikrovlakana dobro deluju za uklanjanje organskih materija (prljavština, ulja, masnoc?e) kao i klica sa površina. Sposobnost ?išc?enja mikrovlakana rezultat je dve jednostavne stvari: vec?e površine i pozitivnog naelektrisanja. Krpe od mikrovlakana mogu se koristiti mokre ili suve na bilo kojoj površini u vašem domu. Uparite krpe od mikrovlakana sa dezinfekcionim sredstvima ili drugim rastvara?ima po želji. U idealnom slu?aju, krpe od mikrovlakana treba prati nakon svake upotrebe da biste uklonili prljavštinu i masnoc?u pokupljenu tokom ?išc?enja kako ne biste preneli prljavštinu na sledec?u površinu. Prema istraživanjima proizvo?a?a krpa od mikrovlakana, prose?na krpa od mikrovlakana može trajati do 5 godina ako se pere 25 puta godišnje. Na kraju krajeva, dugove?nost vaših krpica od mikrovlakana zavisi od nekoliko faktora kao što su koliko ?esto ih koristite, za šta ih koristite i koliko dobro se brinete o njima.



Upotreba tkanine od mikrovlakana:
Brisanje prašine iz kuc?e ili kancelarije
Uklanjanje mrlja na staklu i ner?ajuc?em ?eliku
?išc?enje kupatila
Aparati za ?išc?enje
Brisanje kuhinjskih pultova
Unutrašnjost i eksterijer automobila
Bilo gde gde biste ina?e koristili papirni ili platneni peškir.



NA?IN UPOTREBE:

- Krpe od mikrovlakana mogu se koristiti mokre ili suve na bilo kojoj površini u vašem domu. Uparite krpe od mikrovlakana sa dezinfekcionim sredstvima ili drugim rastvara?ima po želji.



ODRŽAVANJE:

- Prati na temperaturi do 60°C
- Možete li koristiti sirc?e sa krpama od mikrovlakana? Stavite krpe od mikrovlakana u mašinu za pranje veša, dodajte sirc?e i pokrenite normalan ciklus pranja bez upotrebe deterdženta.
- Ne sušite na grejnim elementima ili u mašini za sušenje.
- Nikada ne koristite vrelu vodu, jer može istopiti vlakna.
- Nemojte koristiti omekšiva? tkanine, koji može lako za?epiti otvorene prostore u mikrovlaknu i u?initi ga manje efikasnim.
- Presko?ite mašinu za sušenje i umesto toga osušite na vazduhu. Možda c?ete biti iznena?eni koliko se brzo mikrofiber suši!

PAKOVANJE:
- 1 krpa u providnoj ambalaži - plasti?noj kesi.

ROK TRAJANJA:
- Neograni?en

SASTAV:

- *70% Poliester, 30% Poliamid*

PRODAJA I DISTRIBUCIJA:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savi? - Rebac 13
11060 Beograd

tel: 011/275-66-66
mob: 063 8 333 666
e-mail: prodaja@europlast.co.rs